



## APLICACIÓN URANO MASTER

1. Los materiales a pegar se deben lijar, raspar o esmerilar y limpiar hasta dejarlos libres de pintura, tinta, polvo o grasa.
2. En materiales lisos se recomienda aplicar una mano uniforme y abundante de pegante URANO MASTER con brocha, encoladora o espátula y dejar secar entre quince (15) y treinta (30) minutos para hacer la unión.
3. En materiales porosos, para óptimos resultados, se requiere una segunda aplicación con el mismo tiempo de secado.
4. Esperar de 10 a 30 minutos y unir ejerciendo presión.
5. Para pegues que deben estar sometidos a altas temperaturas o pegues sometidos a condiciones drásticas se puede usar el pegante URANO MASTER mezclado con URANO VULCANIZANTE VIOLETA DEL 3 AL 6 % (P/P).

## RECOMENDACIONES

- Agite el producto antes de usarlo.
- El almacenamiento y aplicación se debe hacer en lugares frescos, ventilados y alejados de fuentes de calor.
- Evite la inhalación de vapores y el contacto prolongado con la piel.
- No dejar al alcance de los niños.
- Para mayor información, consulte nuestro Departamento Técnico.

**Para mayor información consulte gratuitamente nuestro Departamento Técnico.**

### NOTA:

**Esta información está basada en análisis de laboratorio y en nuestra experiencia, es de carácter ilustrativo y no constituye garantía, por lo tanto el producto debe ser evaluado bajo condiciones de trabajo de cada Empresa.**