



## APLICACIÓN URANO LIDER

1. Los materiales a pegar se deben lijar, raspar o esmerilar y limpiar hasta dejarlos libres de pintura, tinta, polvo o grasa.
2. En materiales lisos se recomienda aplicar una mano uniforme y abundante de Pegante Urano Líder con brocha, encoladora o espátula y dejar secar entre quince (15) y veinte (20) minutos para hacer la unión.
3. En materiales porosos, se requiere una segunda aplicación con el mismo tiempo de secado.

## RECOMENDACIONES

- Agite el producto antes de usarlo.
- El almacenamiento y aplicación se debe hacer en lugares frescos, ventilados y alejados de fuentes de calor.
- Evite la inhalación de vapores y el contacto prolongado con la piel.
- Para mayor información, consulte nuestro Departamento Técnico.

**Para mayor información consulte gratuitamente nuestro Departamento Técnico.**

### NOTA:

**Esta información está basada en análisis de laboratorio y en nuestra experiencia, es de carácter ilustrativo y no constituye garantía, por lo tanto el producto debe ser evaluado bajo condiciones de trabajo de cada Empresa.**