



## PRODUCTO EXPORTACIÓN

## APLICACIÓN PEGANTE SPRAY

1. Revolver el pegante antes de usarse, sobre todo después de tiempos prolongados de almacenamiento.
2. Se debe graduar la boquilla del atomizador de tal forma que el producto salga bien atomizado, sin formar telarañas. Los mejores resultados de pegue se obtienen cuando se ha logrado graduar el atomizado de tal forma que se tenga la mayor penetración y la mejor distribución del pegante sobre la superficie.
3. El tiempo abierto del pegante URANO SPRAY depende de la graduación del atomizador y del tipo de superficie sobre el que se aplique. Los tiempos de secado son más cortos que los de los pegantes aplicados manualmente.
4. Para pegues que deben estar sometidos a altas temperaturas o pegues sometidos a condiciones drásticas se puede usar el pegante URANO SPRAY mezclado con URANO VULCANIZANTE VIOLETA DEL 3 AL 6 % (P/P).

## RECOMENDACIONES

- Agite el producto antes de usarlo.
- El almacenamiento y aplicación se debe hacer en lugares frescos, ventilados y alejados de fuentes de calor.
- Evite la inhalación de vapores y el contacto prolongado con la piel.
- Manténgase alejado de los niños.
- Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico

**Para mayor información consulte gratuitamente nuestro Departamento Técnico.**

### NOTA:

**Esta información está basada en análisis de laboratorio y en nuestra experiencia, es de carácter ilustrativo y no constituye garantía, por lo tanto el producto debe ser evaluado bajo condiciones de trabajo de cada Empresa.**