

PARA PEGAR PLANTAS O SUELAS DE POLIURETANO CON CUERO Y/O SINTETICOS

1. Los cortes de cuero de deben raspar, cardar o lijar hasta retirar completamente la pintura y obtener una superficie porosa y áspera. Luego limpiar el polvo residual antes de aplicar el pegante.
2. La superficie de la planta de Poliuretano que se desea pegar, se debe raspar o cardar, hasta obtener una superficie porosa y áspera, limpiar con Limpiador Urano No.1, dejar secar cinco (5) minutos, aplicar una mano de Primer PU con Vulcanizante violeta y dejar secar durante quince (15) minutos.
3. Aplicar el Pegante Urano PVC con Vulcanizante violeta tanto en el corte como en la planta (el cuero requiere dos manos de pegante), y dejar secar mínimo treinta (30) minutos.
4. Reactivar o calentar la planta y el corte durante un (1) minuto aproximadamente, en un horno con temperatura de 80 °C a 100 °C.
5. Unir la planta con el corte haciendo coincidir exactamente los bordes y cerquillos en las posiciones deseadas.
6. Colocar el zapato en una prensa o pegadora con una presión entre 30 y 50 lb. /pulg² aproximadamente durante 30 segundos.
7. Retirar el zapato de la pegadora y ajustar nuevamente el cerquillo si es necesario para mejorar la apariencia del zapato y dejar enfriar para retirar la horma.

Para mayor información consulte gratuitamente nuestro Departamento Técnico.

NOTA:

Esta información está basada en análisis de laboratorio y en nuestra experiencia, es de carácter ilustrativo y no constituye garantía, por lo tanto el producto debe ser evaluado bajo condiciones de trabajo de cada Empresa.