

PARA PEGAR TENIS

En la fabricación de Tenis de Cuero con Suela de Caucho y cuño de EVA, el procedimiento de pegue es el siguiente.

1. Cardar muy bien el cuero.
2. Lijar el Caucho y la EVA.
3. Limpiar el cuño de EVA y la Suela de Caucho con una Solución de ACTIVADOR URANO No. 1., y pegante URANO PLATINO, preparada así:
 - Se toman 90 partes de ACTIVADOR URANO No. 1., y se le mezcla entre 3 y 10 partes de pegante URANO PLATINO.
 - Se limpia el Caucho y la EVA con ésta Solución y se deja secar 10 minutos.
 - Se aplica una mano de pegante URANO PLATINO en la EVA y el Caucho y dos manos en el cuero si es necesario.
 - Se deja secar mínimo 10 minutos y se procede hacer el pegue a temperatura ambiente.
 - Si el secado del pegante ha sido mayor de 60 minutos, se debe reactivar al calor para obtener un buen resultado

Para mayor información consulte gratuitamente nuestro Departamento Técnico.

NOTA:

Esta información está basada en análisis de laboratorio y en nuestra experiencia, es de carácter ilustrativo y no constituye garantía, por lo tanto el producto debe ser evaluado bajo condiciones de trabajo de cada Empresa.