



## APLICACIÓN URANO FLEX

1. Agitar el pegante antes de usarse, sobre todo después de tiempos prolongados de almacenamiento.
2. Las superficies deben estar libres de polvo, óxido o humedad. Si se requiere se debe soplar la superficie o utilizar un limpiador como el Limpiador Urano No. 1.
3. Aplicar uniformemente sobre las dos superficies a unir con pistola de baja presión, 35 – 60 psi, y con una boquilla de más de 1.5 mm de diámetro.
4. Dejar secar entre 15 y 30 minutos, el tiempo abierto del pegante URANO FLEX es muy amplio, depende del tipo de superficie sobre el que se aplique, de las condiciones ambientales y ventilación.
5. Realizar la unión aplicando presión.  
Para mayor información utilice nuestro servicio de asesoría técnica gratuito.

## RECOMENDACIONES

- Agite el producto antes de usarlo.
- Contiene solventes inflamables.
- El almacenamiento y aplicación se debe hacer en lugares frescos, ventilados y alejados de fuentes de calor.
- Evite la inhalación de vapores y el contacto prolongado con la piel.
- Mantenga el recipiente bien tapado para evitar evaporaciones.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico

**Para mayor información consulte gratuitamente nuestro Departamento Técnico.**

### NOTA:

**Esta información está basada en análisis de laboratorio y en nuestra experiencia, es de carácter ilustrativo y no constituye garantía, por lo tanto el producto debe ser evaluado bajo condiciones de trabajo de cada Empresa.**