



APLICACIÓN URANO INCOLORO O AMARILLO

1. Las superficies a pegar se deben lijar, raspar o esmerilar y limpiar hasta dejarlas libres de pinturas, tinta, polvo, grasa o cualquier otra contaminación.
2. En materiales lisos se debe aplicar una mano uniforme de pegante con brocha, encoladora, espátula o rodillo sobre las superficies a pegar y dejar secar entre 10 y 30 minutos antes de hacer la unión. En materiales porosos se requiere una segunda aplicación con el mismo tiempo de secado.
3. Para los materiales sintéticos como EVA, Caucho Vulcanizado y Telas Vinílicas se debe aplicar una mano de PRIMER PLATINO. El resultado mejora aún más cuando al PRIMER PLATINO se le ha mezclado del (3 a 6)% VULCANIZANTE URANO VIOLETA.
 - Los mejores resultados de pegue se obtienen cuando la unión se hace con pegadora o prensa.
 - La reactivación con calor del pegante antes de hacer la unión también mejora considerablemente los resultados.

RECOMENDACIONES

- Agite el producto antes de usarlo.
- El almacenamiento y aplicación se debe hacer en lugares, frescos, ventilados y alejados de fuentes de calor.
- Evite la inhalación de vapores y el contacto prolongado con la piel.
- Manténgase alejado de los niños.
- Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico.

Para mayor información consulte gratuitamente nuestro Departamento Técnico.

NOTA:

Esta información está basada en análisis de laboratorio y en nuestra experiencia, es de carácter ilustrativo y no constituye garantía, por lo tanto el producto debe ser evaluado bajo condiciones de trabajo de cada Empresa.