



APLICACIÓN PRIMER PU

1. Para pegar materiales de PVC no se requiere cardado, solamente se debe limpiar con PRIMER P.U. dejar secar quince minutos y aplicar el Pegante Urano PVC y hacer el pegue reactivando con calor.
2. Para pegar materiales de Poliuretano (PU) o EVA: se debe raspar ó cardar hasta obtener una superficie porosa, áspera y libre de tintas o pinturas, retirar el polvo. Aplicar una capa de PRIMER PU., dejar secar quince minutos, aplicar el Pegante Urano PVC y hacer el pegue reactivando con calor.

RECOMENDACIONES

- Agite el producto antes de usarlo.
- El almacenamiento y aplicación se debe hacer en lugares frescos, ventilados y alejados de fuentes de calor.
- Evite la inhalación de vapores y el contacto prolongado con la piel.
- No dejar al alcance de los niños.
- Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico

Para mayor información consulte gratuitamente nuestro Departamento Técnico.

NOTA:

Esta información está basada en análisis de laboratorio y en nuestra experiencia, es de carácter ilustrativo y no constituye garantía, por lo tanto el producto debe ser evaluado bajo condiciones de trabajo de cada Empresa.